

Huớng Dẫn Sử Dụng Máy in OKI



MÁY IN LASER MÀU C332dn

Thiết kế nhỏ gọn, trang nhã

Tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường

Bản in đẹp, không bị phai màu theo thời gian

Tiết kiệm giấy và thời gian in





MỤC LỤC

1.Hướng dẫn mở máy và đưa vào sử dụng	2
2.Kết nối cáp và cài đặt phần mềm	4
2.1 Sử dụng cáp mạng	
2.2 Sử dụng cáp USB	
3. Hướng dẫn in	13
3.1 Cài đặt cấu hình mặc định	
3.2 Cách in giấy đảo mặt	
3.3 Cách in nhiều loại giấy	
4. In qua google cloud print	
4.1 Kết nối máy in với tài khoản Gmail	
4.2 Tải các ứng dụng tương thích	
5. Xử lý kẹt giấy	<u>25</u>

Mở các băng keo niêm phong màu xanh trên các mặt của máy và các khay đưng giấy



Mở nắp máy bằng cách nhấn nút open, lần lượt gỡ bỏ các miếng seal mực màu cam và mở khui seal fuser



Đóng khoá mực bằng cách gạt cần khoá mực về vị trí có hình ổ khoá đóng như hình bên dưới



Điều chỉnh các thanh trượt cho sao cho phù hợp để đặt giấy vào khay.



Đóng nắp máy lại. Quá trình mở máy và đưa máy vào sử dụng đã hoàn tất.

dreams

Open u

2.1 Sử dụng cáp mạng

Kết nối máy in vào mạng LAN bằng dây cáp mạng thông qua Switch hoặc Hub



Đến màn hình máy in mở Menu bằng nút ↓, sau đó xuống chọn mục Admin Setup và bấm OK. Password Admin mặc định là 999999.





4 . Hướng dẫn sử dụng máy in OKI C332dn

Trong phần Admin Setup chọn Network Setup

NETWORK SETUP	
>	

Xuống phần IP Address Set và chọn Manual

UAL	55 5L	1	
	IUAL	IUAL	IUAL

Lần lượt cài đặt địa chỉ **IP Ipv4 Address, Subnet Mask** và **Gateway Adress** cho máy in đúng với lớp mạng trong văn phòng.

Lưu ý: Địa chỉ IP dùng cho máy in phải là IP **duy nhất** và cố định để tránh xung đột với các thiết bị khác trong văn phòng, gây ra tình trạng chập chờn không in được

IPV4 ADDRESS

SUBNET MASK

GATEWAY ADDRESS

192.168.0.110

255.255.255.0

192.168.0.2

(Dãy IP trong hình chỉ mang tính minh họa, bạn phải đặt IP tương ứng với lớp mạng trong văn phòng.)

2.KẾT NỐI CÁP VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM (tiếp theo)

Sau khi cài đặt IP hoàn tất, nạp đĩa **DVD-Drive** vào máy tính. Khi khung Auto Play hiện ra ta chọn **Run Setup.exe**



Ta chọn **Accept** và Next ở các mục tiếp theo. Ở phần **Interface Selection** chọn **Network** sau đó bấm **Next**

en Setup -Interface Selection-	- 🗆 X
OKI	🚺 Help 🔲 User's Manual
Interface Selection	
Select your desired device and computer interface, and clic	k "Next".
Provide the set of the set o	with a computer connected with nelvecic.
USB connection Use or connecting the device and compute Before clicking Next, connect the PC to the	tby USB cable one-to-one. device using the USB cable.
	Next

Chương trình sẽ tự động dò tìm các máy in có trong mạng, chọn model **C332dn** rồi bấm **Next**

Setup -Device Se	lection-							- 0	×
OKI	Int	erface:Net	work (Wired/Wirel	988)		Help		User's Manual	
Device	Seleo	tion							
Please sele	ct the ta	rget de	vice, and click	Next.					
Device search	condition	5							
Search add	iress:	255 . 25	5 . 255 . 255	Search		Network Setting)		
Device name	IP Addre	ss Setti	IP Address	MAC Address	Serial Number	Printer name			
C332	Manual	55 6618	192.168.0.116	002536FEB444	AK73034224	C332-FEB444			
								Englishing and	
								0	
							0		
								(000	
							4		
							The De	vice Name is listed here.	
Ba	ck)						Next)

Chọn Custom Install và bấm Next

ow Setup -Install Optional Software-	1000	CC., 1818-181	C. Danis		23
OKI Device Name:C833, Interface:Net	work	() Help	<u> </u>	User's Manual	
1 Install Ontional Software					
1. Install Optional Contware					
1. Install Optional Software > 2. Device Setting	s > 3. Complete				
	Main Men	I			
Install Optional Software	Install the	driver and software to the PC.			
Gr					
Custom Install					
Interface Selection Device S	election		(Next)

Chọn **PS Driver** và bấm **Install**

Setup -Custom Install-	100 100		. 10.000		
OKI Device Nam	e:C833, Interface:Network	< c	Help	User's Manua	I
Custom Install					
Start batch installation for s	selected software. S	Select the software you war	nt to install, and clic	ck "Install".	
				Batch Install	
Category		Select all/De-select all		 Separate Install 	
41 Harra (40)	_		All items (10)		
Airterns (10)	2	PCL6 Driver			0
Other Software (7)		Installs the PCL6 driver to t Systems and applications.	be used for printing from	Windows Operating	
		PS Driver			0
		Installs the PS driver to be and applications	used for printing from V	/indows Operating Systems	
		XPS Driver			0
		Installs the XPS driver to be Sustame and applications	e used for printing from 1	Windows Operating	
		Color Correct Utility			0
		Fine-tune printer color outp	ut.		
		PS Gamma Adjuster			0
		 Adjust an amount of each or a PostScript printer. 	of the primary colors that	t make up a color output to	
		Direct Network Printing Util	ity (LPR)		?
		This utility contains advance	ed network printing cap	abilities.	-
		PDF Print Direct Utility			
		This utility spools a specified	ed PDF file directly.		•
Cancel		Selected items cou	unt:2	Install	\geq

Chọn Start để bắt đầu cài đặt

De las Nes			and the second second
	e.C833, Interface.ivetwork	Help	User's Manual
stall Optional S	oftware		
ages aliak [Start] to begin	installation		
sase click [Start] to begin	TITSIdiiduoti.		
Software DS Driver	Status	Installation progress	
Cloud Support			

Sau khi cài đặt thành công, chọn Complete để hoàn tất.

-Install Optional Software-	101 101 100	CONTRACTOR OF CONTRACTOR	
KI Device Nan	e:C833, Interface:Network	🚺 Нер 🛄	User's Manual
stall Ontional	Software		
stan optional t	Soltware		
Software	Status	Installation progress	
PS Driver	Succeed		
Cloud Support	Succeed		
		N.	
		Printing Test	
	Complete	Start	

2.2 Sử dụng cáp USB

Khi máy in đang trong trạng thái tắt, kết nối cáp USB từ máy tính đến máy in



Bật máy in lên và nạp đĩa **DVD-Drive** vào máy tính. Khi khung **Auto Play** hiện ra ta chọn **Run Setup.exe**



Ta chọn **Accept** và **Next** ở các mục tiếp theo. Ở phần **Interface Selection** chọn **USB Conection**



Chương trình sẽ tự động dò tìm các máy in có trong mạng, chọn model **C332dn** rồi bấm **Next**

🐝 Setup -Device Se	election-						-		×
OK	Interface:U	SB connection		0	Help		User's Manua	el 🛛	
Device	Selectior	1							
Please sele	ct the target d	evice, and click N	lext.						
Se	arch								
Device name	Port Name	Serial Number							
C332	USB001	AK73034224							
							Constanting of the local division of the loc	-	
							0		
							-	S.	1
							-] ,	
						4			
						The De	vice Name is listed	l here.	
Ba	ck						Next		

Chọn **Custom Install** và bấm **Next**

ox Setup -Install Optional Software-	
OKI Device Name:C833, Interface:Network	🚺 Help 🔲 User's Manual
1 Install Optional Software	
1. Install Optional Software > 2. Device Settings > 3. Complete	
	Main Menu
Install Optional Software	Install the driver and software to the PC.
Custom Install	
Interface Selection Device Selection	Next

2. KẾT NỐI CÁP VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM (tiếp theo)

Chọn PS Driver và bấm Install



Chọn Start để bắt đầu cài đặt

Istall Optional S			
sase click [otalt] to begi	TITSEBILITON.		
Software	Status	Installation progress	
PS Driver			
Cloud Support			

Sau khi cài đặt thành công, chọn Complete để hoàn tất

KI Device Nam	excess, interface;Network	🚺 Help 🛄	User's Manual
stall Optional S	oftware		
Software	Status	Installation progress	
PS Driver	Succeed		
Cloud Support	Succeed		
		Printing Test	
		<u>_</u>	

12. Hướng dẫn sử dụng máy in OKI C332dn

3. HƯỚNG DẫN IN



3.1 Cài đặt cấu hình mặc định

Vào máy tính chọn **Devices and Printers**, nhấp chuột phải vào máy in **C332** và chọn **Printing Preferences**



Cửa số Printing preferences, chọn Advanced

🖶 OKI C332 PS Printing Preferences	×
Layout Paper/Quality Job Options Color	
Orientation:	
A Portrait 🗸 🗸	
Print on Both Sides:	
🖻 None 🗸 🗸	
Page Order:	=
Front to Back \sim	
Page Format	
● Pages per Sheet 1 ✓	=
OBooklet	
Draw Borders	
	Advanced
	OK Cancel Apply

Cửa số **Advanced Options**, ta có thể thiết lập thông số về giấy để in như : Mục Paper Size: chọn khổ giấy mặc định là **A4**

Mục Media Check: chọn **Off.** Máy in Oki C332dn có chức năng kiểm tra khổ giấy và sẽ báo lỗi nếu khổ giấy bị sai, khi đó ta phải bấm online mỗi lần in rất bất tiện. Do đó ta tắt chức năng này.

OKI C332 PS Advanced Options X
OKI C332 PS Advanced Document Settings Paper/Output Paper Size: Ad Graphic Image Color Management ICM Method: ICM Disabled ICM Intent: Pictures True Type Font: Substitute with Device Font Document Options Advanced Printing Features: Enabled Pages per Sheet Layout: Right then Down Booklet Binding Edge: On Left Edge PostScript Options Printer Features Page Rotate: Normal Check paper in any other tray: Off Media Weight: Printer Setting Multipurpose tray is handled as manual feed: No Tray Switch: On
OK Cancel

3.2 Cách in đảo mặt

Sau khi chọn file in và nhấn lệnh in, bạn vào mục Properties/Preference hoặc Printer Setting (tuỳ vào chương trình) Trong mục Print on Both Side ta chọn:

- Flip on Long Edge: đảo mặt theo chiều dọc
- Flip on Short Edge: đảo mặt theo chiều ngang

Nhấn OK để hoàn thành cài đặt và nhấn Print bắt đầu in.

🖶 OKI C332 PS Document Properties	×
Layout Paper/Quality Job Options Color	1
Orientation: ▲ Portrait Print on Both Sides: ▲ None ▲ None ▲ Pilip on Long Edge ▲ Flip on Short Edge ■ Page Format	
Pages per Sheet	
	Advanced
	OK Cancel

3.3 Cách in nhiều loại giấy

Sau đây là cách tinh chỉnh thông số để in các loại giấy khác nhau cho đúng, đảm bảo bản in cho ra đẹp mắt nhất, không bị bay mực.

Bước 1: Chuẩn bị giấy

Mở khay nạp giấy multi phía trước, dịch chuyển thanh trượt để sao cho vùa vặn với khổ giấy (d), kéo các thanh đỡ giấy ra (b). Đặt giấy vào khe nạp giấy.



Mở đường ra giấy phía sau để giấy sau khi in sẽ đi ra theo một đường thẳng tránh kẹt giấy.



Bước 2: Tinh chỉnh thông số khi in

Sau khi chọn file in và nhấn lệnh in, bạn cần chỉnh các thông số cho phù hợp với loại giấy cần in bằng cách vào mục **Properties/Preference** hoặc **Printer Setting** (tuỳ vào chương trình)

Hộp thoại Document Properties sẽ được mở ra, vào tab **Paper/Quality**, ở mục **Paper Source** ta chọn **Multi-Purpose Tray.**



🚔 OKI C332 PS P	rinting Preferences ×
Layout Paper/Qu	ality Job Options Color
Tray Selection	
Paper Source	4 Multi Purpose Tray
Media:	Printer Setting ~
Color	
	Black & White 📑 💿 Color
	Advanced
	OK Cancel Apply

Nhấn vào nút **Advanced**. Hộp thoại **Advanced Options** được mở ra. Vào mục **Paper Size** để chọn khổ giấy phù hợp.

OKI C332 PS Advanced C	ptions		×	
OKI C332 PS Advanced Document Settings				
A Paper/Output	cea bocament bettings			
Paper Size:	A4	\sim		
🖶 📊 Graphic	16K 195 x 270mm	^		
🚊 🧿 Image Colo	16K 197 x 273mm			
ICM Me	📄 4 x 6in			
ICM Inte	🗐 5 x 7in			
TrueType Fo	🗐 8.5"SQ			
😑 🏀 Document Opti	A4			
Advanced P	A5			
Pages per S	🖹 A6			
Booklet Bin	🖃 B5			
PostScript C	■ B6			
Printer Feat	B6 Half			
Page Ro	E C5			
Check p	📄 Com-10			
Check p	E Com-9			
Multing Viela	E DL		10	
TraveSui	Executive Executive		<u>40</u>	
Tray Swi	E Folio			
[Hagaki			
	Index Card 3 x 5in			
	E Legal		Cancel	
	E Legalis			
	E Legal 3.5			
	E Letter			
	E Nagagata #2			
	E Nagagata #4			
	El Oufuku Hagaki			
	PortScript Custom Page Size			
	E Statement			
	Vougata #4		Methods and the second	
	El rougere #4			

3. HƯỚNG DẪN IN (tiếp theo)

Nếu khổ giấy in của bạn thuộc loại đặc biệt, chọn **Poscript Costum Page Size** và nhập vào thông số chiều rộng, chiều cao tương ứng.

PostScript Custom Page Size Defi	nition ? X			
Midth: Size Dimensions Width: Size Dimensions Height: 11.00	Unit ○ Inch 2.00) ○ Millimeter ○ Point			
Paper Feed Direction:	Short Edge First 💌			
Paper <u>T</u> ype:				
 Offsets Relative to Paper Feed Di 	rection			
Perpendicular Direction:	0.00 (0.00, 0.00)			
Parallel Direction:	0.00 (0.00, 0.00)			
OK Cancel Restore <u>D</u> efaults				

Tiếp tục tìm đến tuỳ chọn **Media Weight** để chỉnh các định lượng giấy cho phù hợp:

- Light (64 74 gsm): Dùng để in các loại giấy mỏng, như là giấy cacbonless, giấy hoá đơn
- o Medium Light (75 82 gsm) & Medium (83 104 gsm): Dùng để in các loại giấy Excel, Double A (loại giấy thông dụng để in văn phòng)
- Ultra Heavy 1-2-3: thường dùng để in các loại giấy mỹ thuật, giấy dày, định lượng giấy từ 129 220 gsm, tuỳ theo độ dày mà chọn định lượng giấy phù hợp.
- Labels 1,2: Dùng để in giấy decan, giấy dán nhãn (thường nên dùng Labels 2, do giấy decan có đến 2 lớp giấy)
- Glossy paper: Dùng để in các loại giấy bóng, như giấy couche, couche matt



Chuyển qua **Tab Job Options** ta có thể điều chỉnh thông số về bản in như sau: - Chất lượng bản in (mục **Quality**)

ProQ2400: chế độ in với chất lượng cao nhất, sử dụng công nghệ ProQ2400.

Fine/Detail: chế độ in với chất lượng cao, độ màu đạt tối đa.

Normal: chế độ in với độ phủ mực thấp, chất lượng chấp nhận được, tiết kiệm mực



3. HƯỚNG DẪN IN (tiếp theo)

Chuyển qua Tab Color: có các tuỳ chọn đáng lưu ý

-Nếu không có nhu cầu đặc biệt, chọn **Automatic**. (máy sẽ tự động cân chỉnh màu sắc tối ưu cho tất cả các file trước khi in)..

-**Graphic Pro:** Chọn khi cần in đúng màu, đòi hỏi độ chính xác cao của bản in.

-Greyscale: In file theo chế độ trắng đen.

Chức năng **Toner Saving** được mặc định ở chế độ **Printer setting** để cho ra bản in chất lượng cao nhất. Nếu bạn chỉ cần in test thử hoặc sử dụng trong nội bộ, bạn có thể lựa chọn **Toner Saving** ở mức thấp, vừa hoặc cao, bản in sẽ sử dụng ít mực hơn tương ứng với từng mức độ.

🖶 OKI C332 PS Printing Preferences	×
Layout Paper/Quality Job Options Color Color Mode	
O Automatic	
O Office Color Options	
Graphic Pro Options	
No Color Matching	
Greyscale	
Toner Saving.	
Printer setting Advanced	
Color Swatch Default	
OK Cancel	Apply

Click "OK" để hoàn thành việc thiết lập và quay trở lại menu in, nhấn nút print để in theo xác lập mới.

4.1 Kết nối máy in với tài khoản Gmail

Google Cloud Print là một công nghệ miễn phí của Google giúp bạn có thể thực hiện in ấn từ xa từ tất cả các thiết bị có khả năng kết nối Internet. Máy in được quản lý theo tài khoản Gmail nên bạn có thể ra lệnh in dù đang cách đó hàng ngàn cây số. Cách thực hiện như sau :

Mở trình duyệt Chorme trên máy tính và truy cập vào trang **Settings** bằng đường dẫn *"chrome://settings/"*. Sau đó nhấn **Show Advanced Settings**

People

tan dat (current)		
Enable Guest I	prowsing		
🖌 Let anyone ad	d a person	to Chrome	
Add person	Edit	Remove	Import bookmarks and settings
Default browser			
The default brows	er is curren	itly Google Chr	ome.



Tiếp theo, tìm đến Google Cloud Print và chọn Add Printers hoặc Manage



Show notifications when new printers are detected on the network

Trong giao diện tính năng Google Cloud Print, chọn Register máy in Oki C332



Sau đó Google Cloud Print sẽ yêu cầu đến máy in để xác nhận

Adding printer	
You must confirm registration on your printer to finish this process - check it now.	
	Cancel

Đến máy in C332, chọn OK để xác nhận đăng kí



Chọn Yes và nhập mật khẩu 999999 để hoàn tất đăng kí

	Register?	
Yes		
No		



4.2 Tải các ứng dụng tương thích

Tùy theo thiết bị bạn sử dụng mà có thể tải các ứng dụng tương thích.

Đơn giản nhất là trên trình duyệt Chrome , bạn có thể in bất cứ tab nào bạn đang mở trên Chrome với Google Cloud Print bằng cách nhấn "Ctrl + P" và chọn máy in đã kết nối



Trên thiết bị Android bạn có thể tìm và tải Cloud Print Plus, một ứng dụng "chính chủ" của Google

	≽ Google play	Tim kiðm Q	Dăng nhậ	P
	🛎 Úng dụng	Loại 🗸 Trang chủ Biếu đõ hàng đầu Mới phát hành	9 🗘	
<	ừng dung của tôi Mua sắm Trò chơi Gia đình Hướng dần dành cho phụ huọnh Lựa chọn của biến tập	Cloud Print plus Park areasers - Sight 11 deing 64 rolem 2014 (1) Card areasers - Sight 11 dei		
		Dod Pint 20 K	10:48 Cancel	*
		Ready to print Cloud Print test page The trage		
		Click here to Print		
	<	A searchaption 3		>

4. IN QUA GOOGLE CLOUD PRINT (tiếp theo)

Sau khi cài đặt ứng dụng, bạn kết nối với **tài khoản Gmail**, sau đó bạn có thể sử dụng máy in OKI C332 để in các dữ liệu Local có sẵn trong máy như **File**, **Pictures, Notepad....**

						🌣 🛜 📒 10:45		
Cloud Prin	t - Salva in Google Drive	LOCAL MAIN MENU	WEB			1		
				_				
	Files			Pictures				
	/			_				
				-				
	Drawings			SMS				
	<u>.</u>			Ö				
	Contacts			Scan documents				
	rén.							
	Notepad							
	_							
		-		Ų				

Ngoài ra bạn cũng có thể in các dữ liệu online như từ **Google Drive**, **Dropbox, Facebook....**

				30 E	5:16
Cloud Print PRO cloudprintandroid@gmail.com - Guardar no Google Driv	LOCAL	MAIN MENU	WEB	 NGS	1
f			÷		
Facebook			Dropbox		
· · · · · ·			3		
Google Drive			Webpages		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			\rangle		
Skydrive			Mail		
	Google Cale	ndar			
()		Ē			

5. XỦ LÝ KỆT GIẤY

Khi xảy ra lỗi kẹt giấy "Paper Jam", Cần tắt nguồn, rồi lần lượt thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tháo rời khay giấy và kiểm tra. Nếu phát hiện giấy kẹt thì ta lấy giấy ra như hình



Bước 2: Ấn nút OPEN và mở nắp máy.



Kiểm tra và tháo giấy kẹt trên khay giấy multi



5. XỬ LÝ KỆT GIẤY (Tiếp theo)

Bước 3: Nếu giấy bị kẹt trong fuser hoặc Tranfer Belt, ta tiếp tục: Lấy bộ phận drum mực ra bằng cách nhấc hai quai xách màu xanh dương bên cạnh sườn máy. Bộ drum mực phải đặt nơi thoáng, bằng phẳng, dùng giấy phủ lên để tránh ánh sáng trực tiếp.



Mở hai khóa màu xanh dương nằm hai bên cạnh để nhấc FUSER lên.



Tip: Nếu phần giấy bị kẹt nằm ở FUSER, thì ấn nút xanh trên FUSER xuống, sau đó kéo giấy theo chiều mũi tên để lấy giấy ra ngoài.

Bước 4: Nhấc Transfer Belt lên bằng cách kéo lần lượt hai khóa xanh dương bên cạnh theo hướng lên và nắm chắc hai khóa nhấc lên theo phương thẳng đứng, đặt Transfer Belt nơi sạch sẽ và bằng phẳng.





Lấy giấy bị kẹt ở Transfer Belt hoặc khoang phía dưới ra khỏi máy.

Lưu ý: Kẹt giấy ở Transfer Belt chỉ xảy ra khi in giấy đảo mặt

Bước 5: Lắp đặt lại các bộ phận của máy: Đặt Transfer Belt lại chính xác như hình



5. XỬ LÝ KỆT GIẤY (Tiếp theo)

Đặt Fuser vào vị trí cũ. Cố định Fuser lại bằng cách gạt hai chốt xanh dương.



Đặt bộ drum mực theo phương thẳng đứng đúng vị trí ban đầu, sao cho hộp mực đen (K) đứng trước mặt máy. Đóng nắp máy lại.





Xin Quý Khách vui lòng tham khảo CD hướng dẫn kèm theo máy hoặc liên hệ trực tiếp với Trung Tâm Bảo Hành OKI để được hướng dẫn thêm. **Website: www.idcsaigon.com - www.mayinoki.com Hotline: 08. 3845 5905**



30 . Hướng dẫn sử dụng máy in OKI C332dn